

Vergleich der AT-Kommands BM-1000 – ELSA

1. Zusammenstellung der betrachteten Befehle:

<u>kompatibel</u>	<u>Thema</u>	<u>nicht kompatibel</u>
AT, A/, E, Q, V	<i>Kommandozeile</i>	
L, M	<i>Lautsprecher</i>	
\N, %C, %A, \C	<i>Protokoll</i>	%D, -J
A, D, H, O, P, T, X	<i>Anwahl, Rufannahme, Auflegen</i>	\$D, :D
I, &V	<i>Information</i>	%R, \S, %V
%E, &E, &G, \T	<i>Online</i>	\X
	<i>Übertragungsverfahren</i>	B, %B, %G, \J, %L, %M
&C, \Q, &S	<i>Meldeleitungen</i>	\D
&F, &W, *W, &Y, Z	<i>Profile</i>	
\F, &Z	<i>Kurzwahlruffnummern</i>	\P
\K	<i>Break</i>	
	<i>CONNECT-Meldungen</i>	-M, \V
S, ?, =, ., =, .?	<i>S-Register</i>	
	<i>Prüfschleifen</i>	&T

2. Befehle, die für einen Umstieg in Betracht kommen:

Übertragungsverfahren

B, %B werden auf den Befehl B und F abgebildet.
%G, \J, %L und %M haben keine Entsprechung.

CONNECT-Meldungen

\V8 ist bei beiden Modems gleich
-M hat keine Entsprechung (CONNECT mit Protokoll, aber ohne Geschwindigkeit)

3. Umstieg im Einzelnen

ELSA

AT%B300
AT%B1200
AT%B2400
AT%B4800
AT%B9600
AT%B14400
AT%B16800
AT%B19200
AT%B21600
AT%B24000
AT%B26400
AT%B28800
AT%B31200
AT%B33600

AT\V0
AT\V1
AT\V2
AT\V8

BM-1000

ATB4
ATB5
ATB6
ATB7
ATB8
ATB9
ATB10
ATB11
ATB12
ATB13
ATB14
ATB15
ATB16
ATB0

AT\V0
-
-
AT\V8